

煙霧機使用說明書

感謝您使用統大煙霧機產品，在使用產品前請務必閱讀本說明書。

敬請遵循以下安全與維護說明來使用本產品。

請先閱讀安全資訊，此資訊有助於安全使用煙霧機，客戶安全很重要，我們開發的新產品安全有效，然而電器產品在使用不當時會存在安全隱患，這可能導致人身傷害或財產損失。要避免這些危險請仔細閱讀說明書中的各條款。

一、注意事項（安全資訊）

1，本產品之設計為不防水，謹於室內使用，非為室外使用所設計。如遇潮濕或進水請勿使用。在向油壺內加注煙霧油時，必須關閉機器電源，請保持機器乾燥，在使用中如果不慎將液體倒入機器內，請馬上將機器斷電，在清潔機器確保內部乾燥後再使用，以避免電擊危險。

2，當機器工作時，噴嘴輸出部分溫度高度達攝氏 80~100 度，且煙霧機所產生的煙霧溫度很高，請遠離噴嘴 50CM 以上，切勿靠近噴嘴或將煙霧機噴嘴對人直射，以避免燙傷。

3，所使用的煙霧油的品質好壞直接關係到煙霧機的壽命長短，請使用優質純淨的煙霧油，以避免堵塞。請勿將任何可燃性液體（如汽油，酒精等）倒入油壺中，以避免造成火災。

4，機器內部並無一般使用者可變動之結構，非廠家指定的專業人員，請勿打開機器及作如何改動，否則後果自負。

5，機器謹適合成人使用，安裝本機器之地點應避免在兒童可觸及之處。機器在不使用時或人離開後請關閉電源，以免發生意外。

6，請將煙霧機放置於通風良好的地方，切勿遮蓋機器，為確保通風，機器的上方及周圍至少請預留 20CM 距離的空間。

7，在將機器吊掛時，傾斜度請勿超過 25 度，以避免滴油。

9，在使用煙霧機時一定要保證油管能吸到油（過濾嘴必須沒入煙油中），缺油或過濾嘴懸空都會使油泵空轉，導致油泵燒壞。

10,在發現機器表面溫度（超過攝氏 100 度）過高或機器內部起火時請先斷開電源，然後處理，並將機器送交 JNATE 經銷商修理。

二、使用操作

1. 拆除包裝及檢驗

打開包裝確認機器所有配件是否齊全（參考配置圖），配件如有不符或缺失，請與 JNATE(久耐特)經銷商聯繫。

2. 使用流程

A,拿出油壺，向內加注煙霧油至八分滿，再放回,將油管過濾嘴放入油壺底

B,若要連接 DMX512 信號線（某些機型有外置遙控接收器或線控器）和外接設備

C,插電源線插頭，打開電源開關至 ON,預熱 5-8 分鐘,加熱時綠色加熱指示燈亮，加熱完成後綠色加熱指示燈熄滅。

E,加熱完成後，綠色的可噴煙指示燈會亮起，按遙控發射器上對應鍵（或按線控之紅色按鈕）可遙控噴射或線控。

注：部分數碼煙霧機有 DMX512 信號介面的請按 DMX512 操作要求來做。

三、DMX 控制

如果您購買的是本公司的數碼煙霧機產品，您可以用 DMX512 控制器控制本產品。您可以參考以下說明：

1，本公司所有數碼煙霧機都採用三通道控制。

- 2, 當控制器上的信號線和煙霧機連線後，控制器接收盒上的紅燈會間隔 0-5 秒閃爍，表示已經接收到 DMX 信號。請將機器後面板上 DMX512 信號的位址碼撥下。
- 3, 第一通道（即 A 通道）0~32 之間處於關閉狀態，33~200 之間為煙量調節區，滑杆由下往上推煙量由小到大，201~240 之間為關閉狀態，241~255 之間為點噴狀態欄，即自動噴停狀態。
- 4, 第二通道（即 B 通道）：調節噴煙時間，如果 A 通道在點噴區，B 通道可控制點噴時間，如果 A 通道在 33~200 區間，此時 B 通道仍可控制噴煙時間，滑杆由下往上推時間由短到長。
- 5, 第三通道（即 C 通道）：可調整間隔噴煙時間，由下往上推時間由長到短。本通道可調整時間最大範圍為 1 秒~10 分鐘，當滑杆推至 0 最低區時間間隔時間為最長（10 分鐘）。當滑杆推至 225 最高區，間隔為最短（1 秒）。

四， 煙量調節撥碼

後面板上有兩個煙霧量調撥碼，其使用方法如下：

- 1, 都不撥等於 0 ，煙霧量最小。
- 2, 撥下“1”為 1
- 3, 撥下“2”為 2
- 4, “1”，“2”都撥下為 3
- 5, 由 0 至 3 煙霧量由小到大，煙霧量最大。

五， 遙控器撥碼的使用

煙霧機後面板上（1,2,3,4）與遙控發射器的（1,2,3,4）對應

如：後面板上撥下“1”，則發射器須對應按“1”遙控噴射，後面板上撥下“2”，則發射器須對應按“2”其他依此類推，可以同時撥下一個或多個撥碼。

特別注意：如果不撥則無法遙控。

六， 維護與保養

1, 堅持使用純淨的高品質煙霧油（如統大煙霧油）以避免煙霧機堵塞，在使用中保證油管能吸到油，定時檢查油壺內煙油量，及時清理煙嘴上的汙物。使用幹布擦拭。

3, 在連續使用 40 小時後，建議用 50%的白醋混合 50%的蒸餾水清洗機器管道，每個月至少清洗一次，建議方法如下：

- A.準備 1000 毫升蒸餾水和 2000 毫升混合液（50%的白醋混合 50%的蒸餾水），
- B.打開電源開關，取出油管，將油管沒入蒸餾水中，按檢測開關，噴射一分鐘後取出（如煙霧機未加熱完成，按檢測開關則會有液體噴出，此為正常現象）
- C.將油管沒入混合液中，按檢測開關，反復噴射多次。
- D. 在噴完混合液後再將油管取出，放入蒸餾水中按檢測開關噴射一分鐘後取出，即可正常使用。

注：在使用中，切勿將液體倒入機器內部，以避免電擊。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

統大企業有限公司

TEL:00X-886-6-2934039 FAX:00X-886-6-2958668

<http://www.ur.url.tw/> japantaiwan@ur.url.tw

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆